

Bedienungsanleitung CASIO XJ-M246



Der Casio Projektor XJ-M246 verfügt neben den herkömmlichen Verbindungen via Kabel (VGA, HDMI) und der Möglichkeit Inhalte (Präsentationen, Videos, Bilder) direkt von einem USB-Stick zu projizieren über Funktionen, welche die kabellose Übertragung von Inhalten ermöglicht. Die wichtigsten Netzwerkfunktionen werden an dieser Stelle kurz erläutert.

Um die Zusatzfunktionen nutzen zu können, müssen Sie als Nutzer eines PCs (Windows/Mac) die kostenlose Software „Network Connection“ installieren. Als User eines mobilen Endgerätes (iOS, Android) laden Sie bitte die App „C-Assist“ herunter.

Zudem muss beim kabellosen Einsatz des Projektors der beiliegende mobile Funkadapter am Projektor in den USB-Port gesteckt werden. Dadurch wechselt das Gerät direkt in den „Netzwerkmodus“, welcher für die Verbindungsherstellung aktiviert sein muss.

Herstellen einer W-LAN-Verbindung zwischen PC und Projektor mittels fest vorprogrammierter Projektor-SSID

1. Starten Sie das Programm „Network Connection“.
2. Geben Sie im erschienen Dialogfenster den „Login-Code“ ein. Diesen finden Sie in der oberen linken Ecke des durch das Gerät projizierten Bildes.

Herstellen einer W-LAN-Verbindung mit einer Projektor-SSID für generische Verbindung

1. Drücken Sie die [MENU]-Taste am Projektor oder der Fernbedienung und wählen Sie Folgendes: „Netzwerk-Einstellungen“ → „Projektor-W-LAN-Einstellungen“ → „SSID“.
Wählen Sie im erschienen Dialogfenster eines der Folgenden: „casio!pj0101“, „casio!pj0102“, „casio!pj0103“ oder „casio!pj0104“.
2. Drücken Sie zweimal die [ESC]-Taste, um zu „Netzwerk-Einstellungen“ zurückzuschalten.
3. Wählen und bestätigen Sie den Punkt „Netzwerk-Einstellungen aktualisieren“.
4. Starten Sie das Programm „Network Connection“ und wählen Sie die entsprechende SSID aus.
5. Die Passphrase/WEP-Schlüssel lautet: „casio!pj01“, „casio!pj02“ usw.

Bei der Verwendung des Projektors mit mehreren PCs bietet sich die Verwendung des Token-Assistenten an, mit welchem Sie „Network Connection“ auf einen USB-Stick kopieren können. Dazu starten Sie „Network Connection“ und wählen die Schaltfläche [Token-Assistent]. Der Assistent führt Sie anschließend durch den Bedienvorgang.

Herstellen einer Verbindung zwischen Projektor und mobilem Endgerät (Tablet/Smartphone)

1. Starten Sie die App „C-Assist“. Der Projektor muss sich im Netzwerkmodus befinden und an Ihrem Endgerät muss die Wi-Fi Funktion aktiviert sein [Hinweis: Sie müssen sich nicht in einem W-LAN Netzwerk befinden].
2. Wählen Sie den zu verbindenden Projektor aus. Bei der erstmaligen Benutzung wird Ihr Endgerät über die Wi-Fi Suche den Projektor als Netzwerk erkennen.
3. Geben Sie die entsprechende Passphrase ein: „casio!pj01“, „casio!pj02“ usw.



Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter <http://wck.me/6C0> oder